

Ohjeistus pyyhintänäytteen ottamiseen

Tarvittavat välineet:

- Minigrip-pusseja (tai vastaavia, luotettavasti suljettavia pakastepusseja) vetoisuus mielellään ½ -litraa tai 1-litra.

Yleisohjeistus:

- Pyyhintänäytettä ei voida käyttää asbestityön jälkeiseen tilan asbestipitoisuuden määrittämiseen.
- Pyyhintänäyte on aina luonteeltaan kvalitatiivinen, eli näyte kertoo ainoastaan sisältääkö näyte asbestia vai ei. Toisin kuin ilmanäytteessä, pyyhintänäytteessä ei ole mahdollista ottaa kantaa asbestikuitujen määrään näytteessä.
- Kontaminaatoriskin vähentämiseksi pyyhintänäytteet tulee AINA pakata kaksinkertaiseen minigrip-pussiin.

Näytteenotto-ohjeet:

1. Kirjaa minigrip-pussiin näytteen tiedot, eli mistä näyte on (osoite, tila, jne.). Varo ettet vahingoita pussia.
2. Käännä minigrip-pussi "väärinpäin" ja laita se käteesi kuin käsine.
3. Pyyhi pussilla tutkittavat pinnat. (Huomioitavaa: yleensä on suositeltavaa ottaa yksi näyte per tila, esimerkiksi huone.)
4. Näytteenoton jälkeen käännä pussi takaisin "oikein" päin ja sulje pussi huolellisesti.
5. Pakkaa näyte toiseen puhtaaseen minigrip-pussiin ja sulje myös tämä pussi huolellisesti.
6. Kirjaa näytetiedot myös ulompaan pussiin.

Tilauslomakkeen täyttäminen:

- Pyyhintänäytteet tilataan laboratoriolta käyttäen materiaalinäytteen tilauslomaketta.
- Tilauslomakkeeseen tulee näytetiedot kohtaan kirjata, että kyseessä on pyyhintänäyte.